

n4417b00

THERMISTOR NO LONGER INCLUDED WITH HEATER

STARTING FROM FEBRUARY 2017 THE NTC WILL NO LONGER BE INCLUDED WITH SCIROCCO SERVICE HEATERS.

THE NTC MUST BE TRANSFERRED FROM THE ORIGINAL HEATER.

IF THE NTC IS FAULTY IT IS AVAILABLE AS A SERVICE SPARE. SEE PARTS LIST

AFFECTED HEATER ASSEMBLIES

IMPORTANT ! / IMPORTANTE! / WICHTIG!

EN The NTC Thermistor (A) is NOT included with this assembly but MUST be fitted. Transfer the original NTC and securing SCREW from the existing Heater assembly to the empty position on the new one after connecting the Red and Black wires. Check wiring is not trapped when fitting the Heater.

IT IT L'NTC (a) non è incluso in questo assieme, ma deve essere montato. Trasferire l'NTC originale e la vite di fissaggio dall'insieme resistenza esistente sulla posizione vuota del nuovo assieme dopo aver collegato i cavi Rosso e Nero. Controllare che il cablaggio non è incastrato durante il montaggio della Resistenza.

D Der NTC-Thermistor (A) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss daher vom alten Bauteil übernommen werden. Demontieren Sie den NTC-Thermistor inkl. Schraube und montieren Sie diesen komplett auf das neue Bauteil. (Siehe Bilder). Vergewissern Sie sich nach Montage und Anschluss der Klemmen, dass keine Kabel eingeklemmt wurden.

FR La thermistance NTC (A) n'est pas incluse dans cet assemblage mais DOIT être montée. Transférer le NTC original et Fixer la VIS de l'ensemble de chauffage existant à la position vide sur la nouvelle, après avoir Fils rouge et noir. Vérifiez que le câblage n'est pas bloqué lors du montage du chauffage.

Leaflet No. 8201042 - (C00504983)

